

MANUEL DU PRODUIT

caractéristiques du produit

 Courant et tension constants (CC & CV)

 Charge en plusieurs étapes

 Microcontrôleur intégré (MCU)

Remarque : Ces techniques assureront l'intégrité du système et contrôleront avec précision la tension et le courant de charge. La batterie sera complètement chargée mais pas surchargée.

 Modulation de largeur d'impulsion-PMU

 LLC Résonance et Rectification synchrone

Qu'y a-t-il dans la

Un chargeur



Un manuel



Câbles



Joie



Instruction d'opération

Assurez-vous que le chargeur est fermement connecté à la batterie.



Remarque : Branchez le chargeur sur la batterie après l'avoir branché sur la prise secteur standard.

Le chargeur s'éteindra automatiquement une fois la batterie complètement chargée. Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque le chargeur n'est pas utilisé.



Remarque : Débranchez le chargeur de la prise secteur avant de débrancher la batterie.

Certains chargeurs ne sont pas conçus pour être transportés avec le véhicule. Veuillez vous assurer que la tension de la prise secteur correspond à celle requise par le chargeur. Please read the product.

Information sur la sécurité

Ne rangez JAMAIS le chargeur à l'extérieur - rangez-le toujours à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne placez JAMAIS le câble de sortie, le cordon d'alimentation et le chargeur sur une surface humide. N'utilisez JAMAIS le chargeur avec un cordon d'alimentation défectueux et des fils endommagés. N'essayez JAMAIS de brancher le chargeur avec les mains mouillées ou dans un environnement extrêmement humide.

NE JAMAIS placer le chargeur directement sous le soleil.

N'utilisez JAMAIS le chargeur dans des zones inflammables et explosives. Ne couvrez JAMAIS l'évent du chargeur et gardez l'évent à 10 cm d'autres objets.

NE JAMAIS démonter, réparer et modifier le chargeur.

Débranchez TOUJOURS le chargeur de la prise secteur avant de tenter tout entretien ou nettoyage.

Placez TOUJOURS le chargeur dans un environnement propre et aéré pendant la charge.

TOUJOURS brancher et débrancher le cordon d'alimentation CA en saisissant la prise et NE PAS TRAÎNER LE CORDON D'ALIMENTATION LUI-MÊME pour réduire le risque d'endommager l'alimentation.

cordemanual carefully before using the charger. We will not be responsible for any improper operations.

Corriger



erreur

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter notre service clientèle

**SURVEILLER
LORS DE LA
CHARGE**

Consignes de sécurité

**OBLIGATION
D'ATTACHER
LA VALISE
DANS LE
BATEAU**

ATTENTION:

Ne pas connecter à une autre batterie.
Ne pas immerger la batterie dans l'eau.
Ne pas stocker près d'un feu ou d'un radiateur.
Ne pas court-circuiter les bornes au risque de causer de sérieux dommages. Ne pas jeter à la poubelle.
Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux.

Ne pas utiliser comme batterie de démarrage.
Respecter impérativement les polarités.
Ne pas percer, projeter ou heurter violemment la batterie.
Utiliser uniquement le chargeur fourni avec cette batterie.
Toute modification ou ouverture de la batterie entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
Utilisation entre -20° et +60°

Il est déconseillé de charger la batterie dans l'embarcation ou l'habitation.

